

デジタルスチルカメラ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠ 警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取 り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のため に、をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みにな ったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



Digital Mavica





MVC-FD95

必ずお読みください

本機はフロッピーディスクをメディア として使用するデジタルカメラです。 使用できるフロッピーディスクについ ては、12ページをご覧ください。

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをして、正常に 記録されていることを確認してくださ い。

撮影内容の補償はできません

万一、カメラなどの不具合により撮影 や再生がされなかった場合、撮影内容 の補償については、ご容赦ください。

著作権について

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱い をしてください。 本機に振動や衝撃を与えないでください!

誤作動したり、画像が記録できなくなるだけでなく、フロッピーディスクが使えなくなったり、撮影済みの画像データが壊れることがあります。

液晶画面およびファインダー、レン ズについて

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。

黒い点が現れたり、赤や青、緑の点が 消えないことがありますが、故障では ありません(有効画素99.99%以上)。 これらの点は記録されません。

液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。

窓際や屋外に置くときはご注意ください。

湿気にご注意ください!

雨の日などに屋外で撮影するときは、 本機を濡らさないようにご注意ください。

結露が起きたときは、54ページの記載 に従って結露を取り除いてからご使用 ください。

バックアップのおすすめ


万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予 備のデータコピーをおとりください。

目次

準備	明るさを補正する — EV補正 40
	自然な色合いに調節する
各部のなまえを確認する	- ホワイトバランス 40
電源を準備する6	静止画に日付や時刻を入れる
バッテリーを本体に入れる	- 日付 / 時刻 41
バッテリーを充電する7 外部電源を使用する9	画像に特殊効果を与える
が部電 <i>派を</i> 使用する 日付・時刻を合わせる10	- ピクチャーエフェクト 42
ロロ・時刻を占わせる 10 フロッピーディスクを入れる 12	■ いろいろな再生
プロッピーティスクを八れる 12	6画面表示する
基本操作	- インデックス画面表示 43
■ 撮影	静止画の一部を拡大する
ー 14432 静止画を撮る 13	– 再生ズーム / トリミング 44
動画を撮る19	静止画を順番に再生する
	- スライドショー 45
■ 再生	テレビで見る46
静止画を見る20	■ 画像編集
動画を見る 21	= ロ & Mill へ 誤消去防止する - プロテクト 47
パソコンで画像を見る23	画像を消す – 削除
画像ファイルの保存先とファイル名	撮影した静止画のサイズを変える
について 25	- リサイズ
	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
応田場作	画像をコピーする – コピー 49
応用操作	画像をコピーする - コピー 49フロッピーディスクのすべての情報を
応用操作の前に	フロッピーディスクのすべての情報を
応用操作の前に PLAY/STILL/MOVIEスイッチの 使いかた27	フロッピーディスクのすべての情報を コピーする – ディスクコピー 51
応用操作の前に PLAY/STILL/MOVIEスイッチの 使いかた	フロッピーディスクのすべての情報を コピーする - ディスクコピー 51 プリントしたい静止画を選ぶ
応用操作の前に PLAY/STILL/MOVIEスイッチの 使いかた27	フロッピーディスクのすべての情報を コピーする - ディスクコピー 51 プリントしたい静止画を選ぶ - プリントマーク52
応用操作の前に PLAY/STILL/MOVIEスイッチの 使いかた	フロッピーディスクのすべての情報を コピーする – ディスクコピー 51 プリントしたい静止画を選ぶ – プリントマーク
応用操作の前に PLAY/STILL/MOVIEスイッチの 使いかた27 コントロールボタンの使いかた27 メニューでの設定の変えかた29	フロッピーディスクのすべての情報を コピーする - ディスクコピー 51 プリントしたい静止画を選ぶ - プリントマーク 52 フロッピーディスクを初期化する - フォーマット 53
応用操作の前に PLAY/STILL/MOVIEスイッチの使いかた27 コントロールボタンの使いかた27 メニューでの設定の変えかた29 ■ いろいろな撮影	フロッピーディスクのすべての情報を コピーする – ディスクコピー 51 プリントしたい静止画を選ぶ – プリントマーク
応用操作の前に PLAY/STILL/MOVIEスイッチの使いかた	フロッピーディスクのすべての情報を コピーする - ディスクコピー 51 プリントしたい静止画を選ぶ - プリントマーク 52 フロッピーディスクを初期化する - フォーマット 53
 応用操作の前に PLAY/STILL/MOVIEスイッチの使いかた	フロッピーディスクのすべての情報を コピーする - ディスクコピー 51 プリントしたい静止画を選ぶ - プリントマーク 52 フロッピーディスクを初期化する - フォーマット 53 その他 使用上のご注意 54
応用操作の前に PLAY/STILL/MOVIEスイッチの使いかた	フロッピーディスクのすべての情報を コピーする - ディスクコピー 51 プリントしたい静止画を選ぶ - プリントマーク
応用操作の前に PLAY/STILL/MOVIEスイッチの使いかた 27 コントロールボタンの使いかた 27 メニューでの設定の変えかた 29 ■ いろいろな撮影 画像サイズを設定する 34 Eメールに適した静止画を撮影する Eメールモード 35 静止画に音声ファイルをつける ポイスメモ 35	フロッピーディスクのすべての情報を コピーする - ディスクコピー 51 プリントしたい静止画を選ぶ - プリントマーク
応用操作の前に PLAY/STILL/MOVIEスイッチの使いかた 27 コントロールボタンの使いかた 27 メニューでの設定の変えかた 29 ■ いろいろな撮影 画像サイズを設定する 34 Eメールに適した静止画を撮影する Eメールモード 35 静止画に音声ファイルをつける ボイスメモ 35 書類などの文書を撮影する テキストモード 36	フロッピーディスクのすべての情報を コピーする - ディスクコピー 51 プリントしたい静止画を選ぶ - プリントマーク
応用操作の前に PLAY/STILL/MOVIEスイッチの使いかた	フロッピーディスクのすべての情報を コピーする - ディスクコピー 51 プリントしたい静止画を選ぶ - プリントマーク 52 フロッピーディスクを初期化する - フォーマット 53 その他 使用上のご注意 54 故障かな?と思ったら 55 警告表示について 59 自己診断表示 - アルファベットで 始まる表示が出たら 61
応用操作の前に PLAY/STILL/MOVIEスイッチの使いかた	フロッピーディスクのすべての情報を コピーする - ディスクコピー 51 プリントしたい静止画を選ぶ - プリントマーク
応用操作の前に PLAY/STILL/MOVIEスイッチの使いかた	フロッピーディスクのすべての情報をコピーする - ディスクコピー 51 プリントしたい静止画を選ぶ - プリントマーク
応用操作の前に PLAY/STILL/MOVIEスイッチの使いかた	フロッピーディスクのすべての情報をコピーする - ディスクコピー 51 プリントしたい静止画を選ぶ - プリントマーク

各部のなまえを確認する

使いかたの説明は、()内のページにあります。




- ^{ォーブン} フラッシュ **1** OPEN(FLASH)ボタン(17)
- 2 内蔵マイク 撮影時触れないようにする。
- 3 セルフタイマーランプ(17)
- **4** シャッターボタン(13、19)
- **5** ズームレバー(15)
- 6 調光窓 撮影時にふさがないようにする。
- **7** フォーカスリング(37)
- 8 レンズ ディーシーイン
- **9** DC IN端子(7、9)
- 10 № (ワンプッシュホワイトバランス)ボタン(40)
- 11 フラッシュ(17)

- 12 アクセサリーシュー
- **13** SPOT METERボタン(39)
- 14 ファインダー視度調節ダイヤル (14)
- #ワイト パランス

 WHITE BALANCEボタン(40)

 プログラム エーイー
- **16** PROGRAM AEボタン(38)
- 団 STÉÁDY SHÓT ŐŃ/ŐFFス イッチ(16)
- 「9 FOCUS AUTO/MANUAL スイッチ(36、37)
- 20 (マクロ)ボタン(36)
- プログラム エーイー 21 PROGRAM AE +/- ボタン(38)



- 1 液晶画面
- 2 ファインダー(14)
- 3 LCD ON/OFFスイッチ(14) ポリューム
- **4** VOL+/-ボタン(22)
- 5 レンズキャップ(付属)
- **6 4**(フラッシュ)ボタン(17)
- **7** ON/CHGランプ(7、10)
- **8** POWERスイッチ(10)
- 9 ベルト取り付け部
- 10 **5**(外部フラッシュ)端子
- 11 PLAY/STILL/MOVIEスイッチ (13、19、20、27)


- __ アクセス
- 12 ACCESSランプ(13)
- ディスク イジェクト **13** DISK EJECTレバー(12)
- 14 スピーカー
- 15 フロッピーディスク挿入口(12)
- 16 バッテリーカバー/PUSHボタン (6)
- 17 コントロールボタン(10、27) ディスプレイ
- [18] DISPLAYボタン(16)
- 19 三脚用ネジ穴(底面)

ネジの長さが6.5 mm未満の三脚 をお使いください。ネジの長い三 脚ではしっかり固定できず、本機 を傷つけることがあります。

電源を準備する

バッテリーを本体に入れる

本機の電源には"インフォリチウム"バッテリー*(Lシリーズ)NP-F330(付属)/F550(別売り)を使用します。それ以外のバッテリーはお使いになれません。



- バッテリーカバーを開ける。
 PUSHボタンを押しながら矢印の方向に開けます。
- ② バッテリーを入れる。 バッテリーの▲マークを奥にして入れます。
- 3 バッテリーカバーを閉める。

バッテリーを取り出す

バッテリーカバーを開け、バッテ リー取りはずしレバーをずらして取 り出してください。


取り出すときは、バッテリーが落下 しないようにご注意ください。



バッテリー取りはずしレバー

パッテリーを充電する

本機の電源が入っていると、バッテリーを充電できません。 必ず本機の電源を切っておいてください。



- 1 バッテリーを本体に入れる。
- ② DC IN端子カバーを開け、▲マークを上にして、本機のDC IN端子につなぐ。
- 3 電源コードをACパワーアダプターとコンセントにつなぐ。 充電が始まると、液晶画面の下のON/CHGランプがオレンジ色に点灯します。 充電が終わると、ON/CHGランプが消えます(実用充電)。 そのまま約1時間充電を続けると、バッテリーを若干長く使うことができます(満充電)。

バッテリー残量時間表示 撮影/再生できる残り時間を液晶画面 またはファインダーに表示します。 使用状況や環境によっては、正しく 表示されない場合があります。

オートパワーオフ機能

撮影中に本機の電源を入れたまま約3分間操作をしないと、パッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。そのまま使いたいときは、POWERスイッチを右側にずらして電源を入れ直してください。

電源を準備する(つづき)

充電時間

バッテリー	満充電時間	実用充電時間
NP-F330(付属)	約150分	約90分
NP-F550	約210分	約150分

使い切ったバッテリーをACパワーアダプターAC-L10Aで充電したときの時間です。

バッテリーの使用時間と撮影 / 再生可能枚数

静止画を撮影/再生するとき

	NP-F330(付属) 使用時間 撮影 / 再生枚数		NP-F550	
			使用時間	撮影 / 再生枚数
連続撮影時*	約65分	約650枚	約150分	約1600枚
	(60分)	(550枚)	(130分)	(1300枚)
連続再生時**	約80分	約2200枚	約170分	約4800枚
	(75分)	(2000枚)	(150分)	(4200枚)

温度25 で満充電して使用したときの場合。()内は実用充電の場合。 画像サイズが640×480、撮影モードが通常撮影の場合。

動画を撮影するとき

	NP-F330(付属	禹)	NP-F550	
	使用時間	撮影枚数	使用時間	撮影枚数
連続撮影時	約70分(60分)	約50枚(40枚)	約160分(140分)	約120枚(100枚)

温度25 で満充電して使用したときの場合。()内は実用充電の場合。 画像サイズが160×112の場合。

ご注意


- 低温で使用したり、フラッシュを使った操作、電源の入/切、ズームを繰り返すと、使用時間は短く、撮影/再生枚数は少なくなります。
- フロッピーディスクの容量は限られています。上記の時間と枚数はフロッピーを交換しながら連続撮影/再生したときの目安です。

^{*} 約5秒ごとに撮影

^{**} 約2秒ごとにシングル画面を順番に再生

- ・バッテリー残量表示時間が充分なのに電源がすぐ切れるときは満充電すると正しく表示されます。
- ACパワーアダプターのDCプラグを金属類でショートさせないでください。故障の 原因になります。
- バッテリーは水に濡らさないでください。

外部電源を使用する




- ① DC IN端子カバーを開け、▲マークを上にして、本機のDC IN端子につなぐ。
- ② 電源コードをACパワーアダプターとコンセントにつなぐ。

自動車電源は

別売りのDCアダプター / チャー ジャーでご利用いただけます。

日付・時刻を合わせる


本機をはじめて使うときは、日付・時刻を設定してください。設定しないと、電源を入れ、撮影状態にするたびに日付設定画面が表示されます。




- POWERスイッチを矢印の方向にずらして、電源を入れる。 ON/CHGランプが緑色に点灯します。
- ② コントロールボタンの▲を押す。 メニューバーが表示されます。



③ コントロールボタンの▶で[設定]を選び、 中央の●を押す。



4 コントロールボタンの▲/▼で[時計設定]を選び、中央の●を押す。



5 コントロールボタンの▲/▼で年月日の表示順を選び、中央の●を押す。

[年/月/日][月/日/年][日/月/年]の中から選びます。



コントロールボタンの◀/▶で設定する年、月、日、時、分の項目を選ぶ。
 設定する項目の上下に▲/▼が表示されます。



数値が確定され、次の項目に移ります。 手順⑤で[日/月/年]を選んだときは、24時間表示で設定してください。




8 コントロールボタンの▶で[実行]を選び、 時報と同時に中央の●を押す。 日付・時刻が設定されます。




中止するには コントロールボタンの▲/▼/◀/▶で [キャンセル]を選び、中央の●を押 してください。

フロッピーディスクを入れる



● 撮影するときは、誤消去防止タブが記録 / 消去できる位置になっているか確認する。



2 フロッピーディスクをカチッと音がするまで差し込む。

使えるフロッピーディスク


- サイズ: 3.5インチタイプ: 2HD
- 容量:1.44 Mバイト
- フォーマット: MS-DOS(DOS/ V)フォーマット(512バイト×18 セクタ)

上記以外に、" メモリースティック "* (別売り)をメモリースティック用フロッ ピーディスクアダプターMSAC-FD2M (別売り)に装着しても使えます。

* "Memory Stick"(" メモリースティック ")、 および **********はソニー株式会社の商標です。


フロッピーディスクを取り 出す

EJECTロックを左側にずらしたま ま、DISK EJECTレバーを下にずら してください。



静止画を撮る

静止画をJPEG形式で撮影します。
POWERスイッチで電源を入れ、フロッピーディスクを入れておきます。



- PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」にする。
- 2 シャッターを軽く押し、そのまま画像を確認する。
 - ●AEロック表示(緑)が点滅し、その間画像は止まります。このときはまだ撮影されていません。本機の自動調整*が終わると、●AEロック表示が点滅から点灯に変わります。
 - ●AEロック表示が点灯すると、撮影可能になります。 撮影を中止するときはシャッターから指を離します。



- AEロック表示
- **③** シャッターを押し込む。 カシャッと音がして、画像がフロッピーディスクに書き込まれます。
- * 露出とフォーカスを自動調整します。手動でピントを合わせているときは、オートフォーカスは自動調整されません。

フロッピーディスク1枚に記録できる枚数は

34ページをご覧ください。

ご注意


• " メモリースティック "への書き込みや 読み出しには、フロッピーディスクの 場合の約2倍の時間がかかります。

- 明るい被写体を撮影する場合、AE ロック後に液晶画面の色合いが変わる ことがありますが、記録される画像に 影響はありません。
- ・フロッピーディスクに書き込み中は ACCESSランプが点灯します。点灯中は、本機に振動や強い衝撃を絶対に与えないでください。また、電源を切ったり、フロッピーディスクやバッテリーを取り出したりしないでください。画像データが壊れたり、フロッピーディスクが使えなくなることがあります。

静止画を撮る(つづき)

ファインダーで撮影する

ファインダー視度調節ダイヤルを回し、ファインダーの画像がはっきり見えるようにして撮影します。



ご注意

ファインダーから顔を離すと、自動的にファインダーの画面が消えます。

液晶画面を消す

LCD ON/OFFスイッチを「OFF」にします。



ご注意

- メニューで[デモモード]を[入]にすると、液晶画面を消すことはできません。
- LCD ON/OFFスイッチが「OFF」のときファインダー画面が消えていると、LCD ON/OFFスイッチ、POWERスイッチ、PLAY/STILL/MOVIEスイッチ以外の操作 は行えません。

液晶画面の明るさを調節する

メニューの[LCD明るさ]で調節します(33ページ)。 フロッピーディスクに書き込まれる画像の明るさには影響ありません。

最後に撮影した画像を確かめる(レビュー)

メニューバーを消し(28ページ)、コントロールボタンの◀を押すと、最後に撮影した画像が表示されます。シャッターボタンを軽く押すか、コントロールボタンの◀/▶で[戻る]を選び、中央の●を押すと、通常の撮影モードに戻ります。また、画像を削除したいときは、コントロールボタンの◀/▶でレビュー画面上の[削除]を選んで中央の●を押してから、コントロールボタンの▲で[実行]を選んで中央の●を押すと削除することができます。

ズームする



近くの被写体にピントがうまく合わないときは ズームレバーをW側に動かして広角にし、本機を被写体に近づけて撮影してください。

ピントを合わせるために必要な被写体までの距離は

W側: 約25 cm以上 T側: 約80 cm以上

さらに近くを撮影するときは、36ページをご覧ください。

本機はデジタルズーム機能を搭載しています

デジタルズームは、画像をデジタル処理して拡大します。ズームが10倍を超えるとデジタルズームになります。



静止画を撮る(つづき)

デジタルズームを使うと


- ズーム最大倍率は20倍になります。
- 画質は低下します。デジタルズームを使う必要がないときは、メニューで「デジタルズーム 下が切ってします(32ページ)。

ご注意

デジタルズームは動画撮影には使えません。

手ぶれを補正する

手ぶれ補正はカメラの揺れを検知して、そのぶれを補正する機能です。



STEADY SHOT ON/OFFスイッチをONにします。手ぶれ補正表示(当)が表示されます。

ご注意

- 手ぶれ補正機能を使っていても、手ぶれが大きすぎると、補正しきれないことがあります。
- ・コンバージョンレンズ(別売り)を取り付けると、手ぶれの補正がききにくくなります。

撮影中の画面表示

DISPLAYボタンを押して、出したり消したりできます。 表示される項目について詳しくは、64ページをご覧ください。



ご注意

- セルフタイマー表示と応用操作での一部の表示は消すことができません。
- ・ 画面表示は記録されません。

セルフタイマーで撮影する

セルフタイマーを使用すると、10秒後に撮影が始まります。



コントロールボタンの▲/▼/◀/▶で画面上の**②**を選び、中央の●を押します。画面に**③** セルフタイマー)が表示され、シャッターを押してから10秒後に撮影されます。その間、セルフタイマーランプが点滅します。

フラッシュを使う

OPEN(FLASH)ボタンを押すと、フラッシュが上がり、使用可能になります。

お買い上げ時は「AUTO」(表示なし)に設定されており、周囲が暗くなると自動的に発光します。「AUTO」以外に設定するときは、(フラッシュ)ボタンを繰り返し押し、希望のフラッシュ表示を出します。フラッシュが持ち上がっていないときは設定できません。



ボタンを押すたびに、以下のように表示が変わります。

 $(表示なし) \rightarrow \bigcirc \rightarrow \bigcirc \rightarrow \bigcirc \rightarrow \bigcirc \rightarrow (表示なし)$

●「AUTO赤目軽減」:撮影前に予備発光し、目が赤く写ることを抑制します。

4「強制発光」: 周囲の明るさに関係なく発光します。

③「発光禁止」: 発光しません。

発光量は、メニューの[フラッシュレベル]で変えることができます(32ページ)


静止画を撮る(つづき)

ご注意

- 内蔵フラッシュの推奨撮影距離は0.6 m~2.5 mです。
- コンバージョンレンズ(別売り)をつけていると、フラッシュの光をさえぎり、レンズの影が映る(ケラレる)ことがあります。
- 外部フラッシュと内蔵フラッシュは同時に使用することができません。
- •フラッシュを使ったほうが良い状況のときフラッシュが閉じていると、液晶画面またはファインダーに⑤が表示されます。
- ・◆ AUTO赤目軽減では、個人差や被写体までの距離、予備発光を見ていないなどの条件により赤目の軽減効果が現れにくいことがあります。また、プログラムAEのシャッタースピード優先モードでシャッタースピードが遅く設定されていると、赤目軽減効果は現れにくくなります。
- 明るい場面で強制発光を使うとフラッシュ効果が得られにくいことがあります。

動画を撮る

音声つきの動画をMPEG形式で撮影します。 POWERスイッチで電源を入れ、フロッピーディスクを入れておきます。



- 1 PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「MOVIE」にする。
- 2 シャッターを押し込む。

「録画」と表示され、画像と音声がフロッピーディスクに書き込まれます。

ポンと1回押すと

5秒間録画します。

この録画時間はメニューの[記録時間]で10秒、15秒に設定できます(31ページ)。

押し続けると

押し続けている間、最大60秒まで録画します。

ただし、メニューの[画像サイズ]を[320×240]に設定したときは、録画時間は最大15秒までになります(34ページ)。

液晶画面の明るさ調節やズーム、セルフタイマーなどは


14~17ページをご覧ください。

撮影中の画面表示

DISPLAYボタンを押して、出したり 消したりします。

これらの表示は記録されません。 表示される項目について詳しくは、 64ページをご覧ください。

静止画を見る



- PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にする。
 ACCESSランプが点灯し、最後に撮影した画像(静止画または動画)が表示されます。
- 2 コントロールボタンの▲を押してメニューバーを表示する。
- 3 コントロールボタンで静止画を選ぶ。 コントロールボタンの▲/▼/◄/▶を押して液晶画面 またはファインダーに表示されているI◄/▶Iボタン を選び、◀/▶を押します。

I◀:前の画像を見るとき。 ▶I:次の画像を見るとき。



メニューバーを表示していないときは コントロールボタンの◀/▶で画像を 選ぶことができます。

ご注意


- 本機で記録した画像は、本機以外の機器 で正しく再生できないことがあります。
- 本機で記録できる最大画像サイズより 大きい画像は、本機で再生できないことがあります。

静止画再生中の画面表示

DISPLAYボタンを押して、出したり 消したりします。

表示される項目について詳しくは、 65ページをご覧ください。

動画を見る



- PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にする。 ACCESSランプが点灯し、最後に撮影した画像(静止画または動画)が表示されます。
- ② コントロールボタンの▲を押してメニューバーを表示する。
- 3 コントロールボタンで動画を選ぶ。 動画は静止画よりもひとまわり小さく表示されます。

コントロールボタンの▲/▼/◀/▶を押して液晶画面 またはファインダーに表示されているI◀/▶Iボタン を選び、◀/▶を押します。

I◀:前の画像を見るとき。▶I:次の画像を見るとき。



動画を見る(つづき)

動画と音声が再生されます。 再生中は▶(再生スタート)ボタンが■(一時停 止)ボタンに変わります。



再生を一時停止するには 液晶画面またはファインダーに表示 されている■ボタンをコントロール ボタンの▲/▼/◀/▶で選び、中央の● を押します。

メニューバーを表示していないときは コントロールボタンの◀/▶で画像を 選びます。中央の●を押すと、画像 と音声が再生されます。再生中に中 央の●を押すと、一時停止します。

音量を調節する



VOL + / - ボタンを押して調節します。

動画再生中の画面表示

DISPLAYボタンを押して、出したり 消したりします。

表示される項目について詳しくは、 65ページをご覧ください。

パソコンで画像を見る

本機で撮影したデータを、パソコンで見ることができます。ここでは、一般的な パソコンでの画像の見かたを説明します。詳しくはパソコンや、アプリケーショ ンソフトの取扱説明書をご覧ください。

本機で撮影したデータは以下の形式で保存されています。それぞれのファイル形 式に対応したアプリケーションがパソコンにインストールされていることをご確 認ください。

静止画(テキストモード以外): JPEG形式

動画/音声:MPEG形式

テキストモードの静止画: GIF形式

推奨OS / アプリケーション例

OS

Windows 3.1

- •Windows 95
- •Windows 98
- Windows 98SF
- Windows NT 3.51
- •Windows NT 4.0など

アプリケーション

- Microsoft Internet Explorer 4.0以降
- Netscape Navigator など

お手持ちのパソコンにInternet Explorerのようなブラウザソフトがインストー ルされている場合、本機で撮影されたフロッピーディスク内の[Mavica.htm] をダブルクリックすると記録されている画像の一覧リストが表示されます。

ご注意

- MPEGファイルを再生するにはActiveMovier DirectShow)をインストールしてく ださい。
- Windows 3.1ではMPFGファイルを扱えません。
- MacintoshではMac OS システム7.5以降のPC Exchangeを使うと、本機で撮影 したフロッピーディスクを使用することができます。画像を開くにはMacintosh用 アプリケーションが別途必要です。MPFGファイルを再生するにはOuickTime 3.0 以降をインストールする必要があります。
- ・メモリースティック用フロッピーディスクアダプターMSAC-FD2Mをご使用の場合 の推奨OSは、Windows 98またはWindows 95、Windows NT 4.0、Mac OS 7.6~8.6です。

パソコンで画像を見る(つづき)

ソニーパーソナルコンピューターVAIOシリーズをお使いの場合

本機で撮影したMPEG画像をソニーVAIOシリーズパーソナルコンピューターで再生すると、再生時間が極端に短くなることがあります。その場合は下記のホームページで最新ドライバー[Sony MPEG Decoder]を入手してご使用ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/

アップデートプログラムから[Sony MPEG Decoder]を選び、ダウンロードする。

インターネットにアクセスする環境のない方は、VAIOテクニカルレスポンスセンターにお問い合わせください。電話番号は、VAIOの取扱説明書に記載されています。

画像を見る

例: Windows 98をお使いの場合

- パソコンを起動し、フロッピーディスクをパソコンのフロッピー ディスクドライブに入れる。
- ② [□ マイコンピュータ]を開き、[□ 3.5インチFD(A:)]をダブルクリックする。
- 3 再生したいファイルをダブルクリックする。 動画ファイル/音声ファイルはパソコンのハードディスクにコピーしてから再生することをお勧めします。フロッピーディスクから直接再生すると、画像/音声がとぎれることがあります。
- MS-DOSおよびWindows、Windows NT、ActiveMovie、DirectShowは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標で す。
- MacintoshおよびMac OS、QuickTimeは、Apple Computer, Inc.の商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中には™、®マークは明記していません。

画像ファイルの保存先とファイル名につ いて

本機で撮影した画像ファイルは、撮影モードごとにフォルダにまとめられています。フロッピーディスクに記録された画像のファイル名と"メモリースティック"に記録された画像のファイル名はそれぞれ異なります。ファイル名の意味は以下の通りです。

フロッピーディスク使用時のファイルの保存先とファイル名

□□□には001から999の数字が入る。

△には下記の文字が入る。

S: 画像サイズ640×480で撮影した静止画ファイル

F: 画像サイズが640×480よりも大きい静止画ファイル

V: 画像サイズ160×112で撮影した動画ファイルW: 画像サイズ320×240で撮影した動画ファイル

例:Windows 98 (フロッピーディスクが認識されたドライブはA)

一	
□ 🚽 3.5 インチ FD (A:)	─ 静止画、動画データなどが入る
E-mail	- Fメールモードの画像データが入る
Voice —	一 ボイスメモの音声データが入る
E(0)	かしんい このログリ フルバる

この場所の中にある	このファイルは	こういう意味
3.5インチFD(A:)	MVC-□□□Δ.JPG	 通常撮影した静止画ファイル Eメールモードで撮影した静止画ファイル(35ページ) ポイスメモモードで撮影した静止画ファイル(35ページ)
	MVC-□□□Δ.411	インデックス表示用ファイル 本機以外で再生できません。
	MVC-□□□Δ.MPG	動画ファイル
	MVC-□□□T.GIF	テキストモードで撮影した静止画ファイル(36ページ)
[E-mail]フォルダ	MVC-□□□E.JPG	Eメールモードで撮影した小サイズ画像ファイル(35ページ)
[Voice]フォルダ	MVC-□□□A.MPG	ボイスメモモードで撮影した音声ファイル(35ページ)

画像ファイルの保存先とファイル名について(つづき)


ご注意

- 下記のファイルの数字部分は同じになります。
 - Eメールモードで撮影した画像ファイルとその小サイズ画像ファイル
- ボイスメモモードで撮影した画像ファイルとその音声ファイル
- インデックス表示用ファイルは本機以外で再生できません。

"メモリースティック"使用時のファイルの保存先とファイル名

□□□□には0001から9999の数字が入ります。

例: Windows98(メモリースティック用フロッピーディスクアダプターが認識 されたドライブはA)



このフォルダの 中にある	このファイルは	こういう意味
100msdcf	DSC00000.JPG	 通常撮影した静止画ファイル Eメールモードで撮影した静止画ファイル(35ページ) ボイスメモモードで撮影した静止画ファイル(35ページ)
	TXT0000.GIF	テキストモードで撮影した静止画ファイル(36ページ)
Imcif 100	DSC0000.JPG	Eメールモードで撮影した小サイズ画像ファイル(35ページ)
Moml0001	MOV0000.MPG	動画ファイル
Momlv100	DSC0000.MPG	ボイスメモモードで撮影した音声ファイル(35ページ)

- 下記のファイルの数字部分は同じになります。
 - Eメールモードで撮影した画像ファイルとその小サイズ画像ファイル
 - ボイスメモモードで撮影した画像ファイルとその音声ファイル

応用操作の前に

ここでは、「応用操作」でよく使われるスイッチやボタンの使いかたをまとめて 説明します。


PLAY/STILL/MOVIEスイッチの使いかた

本機を使って撮影するのか、再生・編集するのかを切り換えるスイッチです。操作を始める前に、あらかじめ以下のように切り換えます。




コントロールボタンの使いかた

本機はコントロールボタンで画面上のボタンや画像、メニューを選び操作します。 ここでは応用操作編でよく使われる操作方法を説明します。



応用操作の前に(つづき)

画面上の操作ボタン(メニューバー)を表示/消去する



ご注意

インデックス画面表示(43ページ)のとき、メニューバーを消すことはできません。

画面上の項目や画像を選択する

1 コントロールボタンの▲/▼/◄/▶ を押し、設定したい項目や表示 したい画像を選ぶ。





選ばれた項目や画像の枠は青色から 黄色に変わります。

② コントロールボタンの中央の● を押して、決定(実行)する。

> **1** と**2** を繰り返して各機能を操作 します。






この取扱説明書の応用操作編では、 上記の手順で項目を選び、実行する ことを「[(項目名)]を選択する」と 表記しています。

メニューでの設定の変えかた

本機の応用操作の一部は、画面上に表示されるメニュー項目をコントロールボタンで選択して操作します。



コントロールボタンの▲を押してメニューバーを表示する。

メニューバーはPLAY/STILL/MOVIEスイッチの設定によって、下記のように変わります。

「MOVIE」または 「STILL」のとき



「PLAY」(シングル画 面表示)のとき



「PLAY」(インデック ス画面表示)のとき



2 コントロールボタンの▲/▼/◄/▶で選択したい 項目を選び、中央の●を押す。

各項目は、選択されると青色から黄色に変わり、コントロールボタンの中央の●を押すと、設定できる項目が表示されます。



3 コントロールボタンの▲/▼/◄/▶で希望の設定項目を選び、中央の●を押す。

中止するには

コントロールボタンの▼を手順⊕のメニューバー表示画面に戻るまで押します。 メニューバーを消したいときは、もう1度押します。

応用操作の前に(つづき)

設定項目の説明

PLAY/STILL/MOVIEスイッチの位置によって操作できる項目は変わります。画面には、使える項目のみが表示されます。■印はお買い上げ時の設定です。

び セルフタイマー) セルフタイマー撮影をする(17ページ)。

エフェクト

項目	設定	意味	PLAY/STILL/ MOVIEスイッチ
ピクチャーエフェクト	ソラリ モノトーン セピア ネガアート ■ 切	画像の特殊効果を設定する(42ベージ)。	「MOVIE」 「STILL」
日付 / 時刻	日時分 年月日 ■ 切	画像に日付や時刻を挿入するかどうか設定する(41ページ)。	「STILL」

ファイル

項目-1	項目-2	設定	意味	PLAY/STILL/ MOVIEスイッチ
ディスクツール	フォーマット	実行キャンセル	ノログレーナイスクを別期に	「PLAY」 「STILL」 「MOVIE」
	ディスクコピー	実行	フロッピーディスクのすべて の内容を他のフロッピーディ スクにコピーする。(51ペー ジ) 中止する。	
	キャンセル		[フォーマット]またば ディ スクコピー]を中止して、 [ディスクツール]に戻る。	

ファイル

項目	設定	意味	PLAY/STILL/ MOVIEスイッチ
ファイル番号	連番■標準	フロッピーディスクを取り換えても、 ファイル番号を連続して付ける。 フロッピーディスクごとにファイル番号 を001から付ける。	「STILL」 「MOVIE」
画像サイズ	■ 1600×1200 1600(3:2) 1600(ECM) 1024×768 640×480	静止画撮影時に画像のサイズを選ぶ。	「STILL」
	320 × 240 ■ 160 × 112	動画撮影時にMPEG画像のサイズを選ぶ。	r MOVIE ,
撮影モード	テキスト ボイスメモ Eメール	GIFファイルで白黒撮影する。 JPEGファイルと別に、音声ファイル(静 止画付き)を記録する。 設定されている画像サイズと別に小サイズ(320×240)のJPEGファイルを記録す	「STILL」
	■ 通常撮影	る。 通常の撮影をする。	
記録時間	15秒 10秒 ■ 5秒	動画撮影時の記録時間を選ぶ。	r MOVIE 1
スライドショー (シングル画面の ときのみ)	間隔設定 繰り返し スタート キャンセル	スライドショーの間隔を設定する。 ■3秒 / 5秒 / 10秒 / 30秒 / 1分 20分までスライドショーを繰り返す。 ■入 / 切 スライドショーを実行する。 スライドショーの設定および実行を中止	「PLAY」
プリントマーク	-	する。 プリントする静止画像を選ぶ (52ページ)。	'PLAY,
プロテクト	-	画像に誤消去防止指定をする (47ページ)。	「PLAY」

応用操作の前に(つづき)

カメラ

項目	設定	意味	PLAY/STILL/ MOVIEスイッチ
デジタルズーム	■入切	デジタルズームを使う。 デジタルズームを使わない。	「STILL」
シャープネス	+2~-2	画像のシャープネスを調節する。 設定を0にしたとき以外は画面に□が出 る。	「STILL」
フラッシュレベル	明 ■ 標準 暗	フラッシュの発光量を通常より多くする。 通常の設定。 フラッシュの発光量を通常より少なくする。	「STILL」
EV補正	+2.0EV~-2.0EV	画像の明るさを調節する。	「STILL」 「MOVIE」

ツール

項目	設定	意味	PLAY/STILL/ MOVIEスイッチ
コピー	実行	画像をコピーする(49ページ)。	r PLAY ,
	■ キャンセル	画像のコピーを中止する。	
リサイズ	1600 × 1200	撮影した静止画の画像サイズを変更する	r PLAY 」
(シングル画面の	1024 × 768	(49ページ)。	
ときのみ)	640 × 480		
	■ キャンセル		

設定

項目	設定	意味	PLAY/STILL/ MOVIEスイッチ
デモモード	■ 入/スタンパイ 切	外部電源使用時のみ表示される項目。お買い上げ時は、[スタンパイ]に設定されている。電源を入れ、PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「MOVIE」または「STILL」にしたまま約10分放置すると、デモンストレーションが始まる。電源を切ると終了する。	LUSTIFF 1

設定

項目	設定	意味	PLAY/STILL/ MOVIEスイッチ
ビデオ出力信号	■ NTSC PAL	ビデオ出力信号をNTSCモードに設定する(日本、米国など)。 ビデオ出力信号をPALモードに設定する (欧州など)。	「PLAY」 「STILL」 「MOVIE」
言語/LANGUAGE	■ 日本語 / JPN ENGLISH	メニュー項目を日本語で表示する。 メニュー項目を英語で表示する。	「PLAY」 「STILL」 「MOVIE」
時計設定	-	時計を合わせ直す(10ページ)。	rPLAY」 rSTILL」 rMOVIE」
お知らせブザー	シャッター ■ 入 切	シャッターボタンを押したとき、シャッター音が鳴る。 コントロールボタン/シャッターボタンを押したときなどに、ブザー/シャッター音が鳴る。 音は鳴らない。	「PLAY」 「STILL」 「MOVIE」
LCD明るさ	11111111111	画面上の+/-ボタンで液晶画面の明るさを調節する。	「PLAY」 「STILL」 「MOVIE」

インデックス(シングル画面のときのみ) インデックス画面表示にする。

削除(シングル画面のときのみ)

設定	意味	PLAY/STILL/MOVIEスイッチ
実行	表示中の画像を削除する。	「PLAY」
キャンセル	削除を中止する。	

♀(戻る (インデックス画面のときのみ) シングル画面表示に戻る。

▶いろいろな撮影

画像サイズを設定する



- 1 PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」または「MOVIE」にする。
- **2** メニューから[ファイル]→ [画像サイズ]の順に選択する。
- **3** 画像サイズを選択する。

静止画の場合:

1600 x 1200, 1600(3:2)*, 1600(ECM), 1024 x 768, 640 x 480

* プリント紙のサイズ比3:2に合うように、画像を3:2で記録します。

動画の場合:

320 × 240, 160 × 112

フロッピーディスク1枚に記録できる枚数または時間は

画像サイズ	撮影枚数または撮影時間*
1600 x 1200	約4枚(20枚)
1600(3:2)	約4枚(20枚)
1600(ECM)	約8枚(40枚)
1024 × 768	約10枚(52枚)
640 × 480	約30枚(159枚)
320 × 240	約15秋 1分25秒)
160×112	約60秋 5分45秒)

()内は8 MBの" メモリースティック"(別売り)に記録した場合 * 撮影モードが 通常撮影 1の場合 [1600(ECM)]を選んだときは 画質は劣化しますが、記録枚数が増 えます。画質を優先する場合は [1600×1200]を選んでください。

ご注意

- ディスク残量が残っていても、1枚のフロッピーディスクに55枚以上記録しようとすると「ディスクがいっぱいです」と表示されて、撮影できなくなります。
- テキストモードでは、[1600(ECM)] を選んでも、記録できる画像の数は [1600×1200]と同じです。

Eメールに適した静止画 を撮影する

- Eメールモード

静止画と同時に小サイズ(320× 240)の画像を記録します。小サイズ 画像はEメール添付時に便利です。



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチ を「STILL」にする。
- **2** メニューから[ファイル]→ [撮影モード]→[Eメール]の 順に選択する。
- 3 撮影する。

Eメールモード時、フロッピーディスク1枚に記録できる枚数は

画像サイズ	撮影枚数
1600 × 1200	約3枚(19枚)
1600(3:2)	約3枚(19枚)
1600(ECM)	約7枚(35枚)
1024 x 768	約8枚(47枚)
640 × 480	約22枚(120枚)

()内は8 MBの"メモリースティック"(別売り)に記録した場合

通常撮影モードに戻るには 手順2で[通常撮影]を選択します。

静止画に音声ファイルを つける – ポイスメモ



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチ を「STILL」にする。
- **2** メニューから[ファイル]→ [撮影モード]→[ボイスメモ] の順に選択する。
- 3 撮影する。 シャッターをポンと1回押すと 5秒間音声が記録されます。 シャッターを押し続けると 押し続けている間、最長40秒間音声が記録されます。

ボイスメモ撮影時、フロッピー ディスク1枚に記録できる枚数は

画像サイズ	撮影枚数*
1600 × 1200	約3枚(17枚)
1600(3:2)	約3枚(17枚)
1600(ECM)	約5枚(30枚)
1024×768	約6枚(37枚)
640 × 480	約12枚(74枚)

- ()内は8 MBの" メモリースティック"(別売り)に記録した場合
- * 音声記録5秒の場合

通常撮影モードに戻るには 手順**2**で[通常撮影]を選択します。

書類などの文書を撮影する - テキストモード

文字がはっきりと映るように、GIF 形式でモノクロ記録します。



- 1 PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」にする。
- **2** メニューから[ファイル]→ [撮影モード]→[テキスト]の 順に選択する。
- 3 撮影する。

テキストモード時、フロッピー ディスク1枚に記録できる枚数は

画像サイズ	撮影枚数
1600 × 1200	最少4枚(25枚)
1600(3:2)	最少5枚(28枚)
1600(ECM)	最少4枚(25枚)
1024 × 768	最少11枚(61枚)
640 × 480	最少28枚(160枚)

()内は8 MBの"メモリースティック"(別売り)に記録した場合


通常撮影モードに戻るには 手順**2**で[通常撮影]を選択します。

ご注意

- 被写体に均等に光が当たらないと、うまく撮影できないことがあります。
- データの書き込み / 読み出しに通常撮影よりも時間がかかります。

被写体に接近して撮る

- マクロ撮影



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」または「MOVIE」にする。
- **2** FOCUS AUTO/MANUALス イッチを「AUTO」にする。
- 3 ♥(マクロ)ボタンを押す。 画面に♥が表示されます。 ズームをW側いっぱいに合わせると、約2 cmまでマクロ撮影ができます。


通常の撮影モードに戻すには もう1度♥(マクロ)ボタンを押します。♥が消えます。

ご注意

- 次のプログラムAEのモードのとき は、マクロ撮影ができません。
 - 風景モード
 - パンフォーカスモード
- 表示が出たときは、マクロ撮影できません。

手動でピントを合わせる

通常は、自動的にピントの調節が行われています。暗いところで自動ピント調整が効きにくいときにこの機能を使うと便利です。



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」または「MOVIE」にする。
- **2** FOCUS AUTO/MANUALスイッチを「MANUAL」にする。 手動ピント合わせ表示®が表示されます。
- 3 フォーカスリングを回して、ピントの合う位置に調節する。 静止画撮影時は液晶画面またはファインダーの画像が2倍*に拡大され、フォーカス距離情報が表示されます。調節が終わると元に戻ります。

2 cm~ (無限遠)の間で調節で きます。

* デジタルズーム使用時は、2倍よ りも小さくなります。

自動調節に戻すには FOCUS AUTO/MANUALスイッチ を「AUTO」に合わせます。

ご注意

- フォーカス距離情報は正確な距離では ありません。目安として使用してくだ さい。
- コンバージョンレンズ装着時はフォーカス距離情報が正しく表示されません。
- ズームレバーがT側にある場合、約 0.8 m以内のフォーカスが正しく合わないことがあります。その場合、フォーカス距離情報が点滅します。点滅しなくなるまで、ズームレバーをW側に動かしてください。
- ・プログラムAEのパンフォーカスモードを選んでいるときは、手動ピント合わせはできません。

目的に合わせて撮る ー プログラムAE



- ¶ PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」または「MOVIE」にする。
- **2** PROGRAM AEボタンを繰り返し押して、希望のモードの表示を出す。

公表 アイリス(絞り)優先AEモード

意図的に、背景をぼかして被写体を 際立たせたり、被写体と背景を際立 たせたりすることができます。

PROGRAM AE + / - ボタンを繰り返し押して、F2.8からF11まで9段階の中からアイリス値を選びます。

⚠ シャッタースピード優先AE モード

意図的に、動きのある被写体の一瞬の動きや被写体の流動感を撮影することができます。

PROGRAM AE + / - ボタンを繰り返し押して、静止画のときは8"から1/500まで17段階の中から、動画のときは1/8から1/500まで11段階の中からシャッタースピードを選びます。

)夜景モード

暗い場所での明るい被写体の色と びをおさえ、暗い雰囲気を損なわ ずに撮影することができます。

→ 夜景プラスモード

夜景モードの機能をさらに効果的 に使用することができます。

▲ 風景モード

遠景にピントを合わせることで、 遠くの風景などを撮影しやすくし ます。

▲▲パンフォーカスモード

気軽に近くの被写体から遠くの被 写体にピントを合わせることがで きます。

プログラムAEを解除するには PROGRAM AEボタンを繰り返し押 して、画面上のプログラムAE表示を 消します。

ご注意

- 風景モードでは、遠景のみにピントが 合うようにフォーカスをコントロール します。
- パンフォーカスモードでは、ズームを W側いっぱいにし、フォーカスを固定 します。
- 夜景プラスモードで撮影するときは、 手ぶれを防ぐため三脚の使用をおすす めします。
- 次のモードでフラッシュを使うときは、強制発光をにしてください。
 - 夜景モード
 - 夜景プラスモード
 - 風景モード

- テキストモードで撮影するとき、プログラムAEは選べません。
- アイリス優先モード、シャッタース ピード優先モードで設定が適正でない と液晶画面またはファインダーの設定 値表示が点滅します。このときは再度 設定し直してください。


スポット測光モードを使う

逆光のときや被写体と背景とのコン トラストが強いときに選びます。



SPOT METERボタンで全体測 光、スポット測光の切り換えをす る。

撮りたいポイントをスポット測光照 準に合わせて撮ります。



明るさを補正する

- EV補正




- ¶ PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」または「MOVIE」にする。
- **2** メニューから[カメラ]→[EV 補正]の順に選択する。
- 3 明るさを選択する。 背景の映像の明るさを確認しながら調節してください。 1/3 EVごとに + 2.0 EVから - 2.0 EVまで変えられます。

ご注意

被写体が極端に明るいときや暗いと き、およびフラッシュ使用時には、設 定した補正が効かない場合がありま す。

自然な色合いに調節する - ホワイトバランス

通常は、自動的にホワイトバランス の調節が行われています。



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」または「MOVIE」にする。
- **2** WHITE BALANCEボタンを繰り返し押して、ホワイトバランスの設定を選択する。

屋内(点)

- パーティー会場など照明条件が 変化する場所
- スタジオなどビデオライトの下
- ナトリウムランプや水銀灯の下屋外(※)
- 夜景やネオン、花火などを撮る とき
- ・日の出、日没などを撮るときワンプッシュホワイトバランス(型)

光源に合わせてホワイトバランス を一定の設定にするとき オード(表示なし) ホワイトバランスを自動調節する

№ ワンプッシュホワイトバラン ス)モードで撮る

- ① WHITE BALANCEボタンを繰り 返し押して、尽表示を選ぶ。
- ② 被写体を照らす照明条件と同じ所 に白い紙などを置き、画面いっぱ いに映す。
- ③ ¹ ボタンを押す。 △表示が速い点滅に変わる。 ホワイトバランスが調整されてカ メラに記憶されると、点灯に変わ る。

自動調節に戻すには 手順2で「オート]を選択します。

ご注意

- 蛍光灯の下で撮影するときば オート 1 を選択します。
- ■表示について 遅い点滅:ホワイトバランスが未設定 速い点滅:ホワイトバランス調整中
- ・ 水型ボタンを押しても、型表示が点滅か ら点灯に変わらない場合は オート で 撮影します。


点灯:ホワイトバランス設定終了

静止画に日付や時刻を入 れる - 日付/時刻



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチ を「STILL」にする。
- **2** メニューから[エフェクト]→ 「日付/時刻1の順に選択する。
- 3 日付・時刻の設定を選択する。 日時分 画像に日時分を挿入する。 年月日 画像に年月日を挿入する。 tΠ 画像に日付・時刻を挿入しない。
- 4 撮影する。

撮影時には日付/時刻は画面に出 ません。再生時のみ表示されま す。



ご注意

手順3で「年月日]を選んだ場合、「日 付・時刻を合わせる」(10ページ)で選 んだ表示順の年月日が挿入されます。

画像に特殊効果を与える

ー ピクチャーエフェクト



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「STILL」または「MOVIE」にする。
- **2** メニューから[エフェクト]→ [ピクチャーエフェクト]の順に 選択する。
- **3** 希望のモードを選ぶ。 ソラリ

明暗をはっきりさせたイラストの

ように

モノトーン

白黒に

セピア

古い写真のような色合いに

ネガアート

写真のネガフィルムのように

tΠ

ピクチャーエフェクトを使用しない。

ピクチャーエフェクトを解除する には 手順3で「切]を選択します。


6画面表示する

- インデックス画面表示



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にする。
- **2** 画面上の[インデックス]を選択する。

6枚の画像が一度に再生されます (インデックス画面)。



現在表示されている画像が全体の撮 影枚数のどの部分にあたるか示す

画像の種類と設定により、次の マークが画像に表示されます。

間:動画ファイル

[] : ボイスメモファイル


≦ : Eメールファイル≦ : プリントマーク∽ : プロテクトマーク

TEXT: テキストモードマーク (表示なし): 通常撮影、マークな

U

次(前)のインデックス画面を表示 するには

画面左下の▲/▼を選択します。



シングル(1枚表示)画面にするには

- コントロールボタンで見たい画像 を選択します。
- → 戻る を選択します。

ご注意

テキストモードで撮影した画像はイン デックス画面表示できません。

静止画の一部を拡大する

- 再生ズーム / トリミング



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にする。
- **2** 拡大したい画像を表示する。
- 3 ズームレバーで画像をお好みの 大きさにする。 ズーム倍率表示が出ます。
- **4** コントロールボタンを繰り返し押して、拡大部分を選択する。
 - ▲:画像が下に移動します。
 - ▼:画像が上に移動します。
 - ■:画像が右に移動します。
 - ▶:画像が左に移動します。

拡大表示をやめるには

ズーム倍率表示(Q×1.1)が消えるまで、画像を縮小するか、コントロールボタンの●を押します。

拡大した画像を記録する(トリミング)

再生ズーム後にシャッターボタンを押すと、画像が640×480サイズで記録され、拡大前の画像表示に戻ります。

ご注意

- 動画またはテキストモードで撮影した 画像はトリミングできません。
- ズーム倍率は画像サイズに関係なく、 元の画像の5倍までです。
- トリミングした画像は画質が劣化する おそれがあります。
- トリミングしても元の画像は残ります
- トリミングした画像は一番新しいファイルとして記録されます。

静止画を順番に再生する

ー スライドショー

記録された画像のチェックやプレゼンテーションなどに便利です。



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にする。
- **2** メニューから[ファイル]→ [スライドショー]の順に選択する。

下記の設定を選択する。

間隔設定

3秒、5秒、10秒、30秒、1分 繰り返し

入:[戻る]を選ぶまで、繰り返し 再生される(約20分)。

切: すべての画像が再生される と、スライドショーは終わる。

3 コントロールボタンで[スタート]を選択する。 スライドショーが始まります。

スライドショーの設定を中止するには 手順**2**または**3**で[キャンセル]を選択します。 スライドショー再生中に画像を送る/戻すには


画面左下の┃◀/▶┃を選択します。

ご注意

- •[間隔設定]の設定時間は、目安です。 画像サイズなどにより変わることがあ ります。
- •[繰り返し]20[入]を選んだときは、すべての画像をひととおり再生し終わるまでは、20分を超えても終了しません。

テレビで見る

テレビの電源を切ってからA/V接続 ケーブルをつなぎ、もう1度電源を入れてください。



- 1 A/V接続ケーブルで本機の AUDIO (MONO)/VIDEO OUT端子とテレビのオーディオ / ビデオ入力端子を接続する。 テレビの音声入力端子がステレオ タイプのときはA/V接続ケーブル の音声用端子をLchに接続してく ださい。
- 2 テレビをつけ、本機で画像を再生する。 テレビ画面に再生画像が映ります。

ご注意

ビデオ端子がないアンテナ入力端子だけのテレビには接続できません。

誤消去防止する

ー プロテクト

プロテクト(誤消去防止)した画像に は**○**¬がつきます。



シングル画面表示のとき

- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にして、プロテクトをかけたい画像を表示する。
- **2** メニューから[ファイル]→ [プロテクト]→[入]の順に選択する。

表示されている画像にプロテクトがかかり、**へ**が表示されます。

プロテクト指定を解除するには手順2で[切]を選択します。


インデックス画面表示のとき

- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にして、インデックス画面表示にする。
- **2** メニューから[ファイル]→ [プロテクト]→[全画像]また は[選択画像]の順に選択す る。

3 [全画像] を選んだときは [入] を選択する。

フロッピーディスクに記録されて いる、すべての画像がプロテクト されます。

[選択画像]を選んだときは プロテクトしたい画像をコント ロールボタンですべて選択してか ら、[実行]を選択する。 選んだ画像がプロテクトされま す。



プロテクト指定を解除するには 手順2で[全画像]を選んだときは [切]を選択します。[選択画像]を選 んだときは、プロテクトを解除した い画像をコントロールボタンで選ん だあと[実行]を選択します。

画像を消す - 削除

プロテクトされた画像は削除できません。



シングル画面表示のとき


- 1 PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にして、削除したい画像を表示する。
- 2 メニューから[削除]→[実行] の順に選択する。 画像が削除されます。

インデックス画面表示のとき

- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にして、インデックス画面表示にする。
- **2** メニューから[削除]→[全画像]または[選択画像]の順に選択する。
- **3** [全画像]を選んだときは [実行]を選択する。 プロテクトされていない画像がす べて削除されます。

[選択画像]を選んだときは 削除したい画像をコントロールボ タンですべて選択してから、[実 行]を選択する。

選択した画像には面マークがつき、削除されます。



削除を中止するには 手順**2**または**3**で[キャンセル]を選 択します。

撮影した静止画のサイズ を変える – リサイズ



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にして、サイズを変えたい画像を表示する。
- **2** メニューから[ツール]→[リサイズ]の順に選択する。
- 3 変更したいサイズを選択する。 1600×1200、1024×768、 640×480 変更した画像が記録され、リサイ ズする前の画像表示に戻ります。

リサイズを中止するには 手順**3**で[キャンセル]を選択しま す。

ご注意

- 小さいサイズを大きいサイズにリサイズすると、画質が劣化します。
- リサイズした後も元の画像はそのまま 残ります。
- 動画やテキストモードで撮影した画像 はリサイズできません。
- リサイズした画像は一番新しいファイルとして記録されます。

画像をコピーする

ー コピー

別のフロッピーディスクに画像をコピーします。

シングル画面表示のとき



- 1 PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にして、コピーしたい画像を表示する。
- **2** メニューから[ツール]→[コピー]→[実行]の順に選択する。

「アクセス中」と表示されます。

- 3「ディスク交換」と表示された ら、コピー元のフロッピーディ スクを取り出す。
 - 「ディスク挿入」と表示されます。
- **4** コピー先のフロッピーディスクを入れる。
 - 「記録中」と表示されます。
 - 「書き込み終了」と表示されたら完 了です。

終了するときは[終了]を選択し ます。 さらに別のフロッピーディスクに もコピーするときは 手順4で「書き込み終了」と表示され た後、[コピー続行]を選択し、手順 3と4を繰り返します。

インデックス画面表示のとき



- **1** PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にして、インデックス画面表示にする。
- **2** メニューから[ツール]→[コピー]→[全画像]または[選択画像]の順に選択する。
- 3 [全画像]を選んだときは [実行]を選択する。 すべての画像がコピーされます。

[選択画像]を選んだときは コピーしたい画像をコントロール ボタンで選択する。

- ✓ が画像に表示されます。 コピーしたい画像をすべて選択してから、[実行]を選択する。 「アクセス中」と表示されます。
- 4「ディスク交換」と表示された ら、コピー元のフロッピーディ スクを取り出す。

「ディスク挿入」と表示されます。

5 コピー先のフロッピーディスクを入れる。

「記録中」と表示されます。

「書き込み終了」と表示されたら完 了です。

終了するときは[終了]を選択します。

さらに別のフロッピーディスクに もコピーするときは 手順5で「書き込み終了」と表示され た後、[コピー続行]を選択し、手順 4と5を繰り返します。

手順の途中で中止するときは PLAY/STILL/MOVIEスイッチを切り換えるか、電源を切ります。

ご注意

「書き込み終了」と表示された後、[終了]を選択しないでフロッピーディスクを取り出して、もう1度入れると、そのフロッピーディスクに画像がコピーされてしまいます。

メモリースティック用フロッピー ディスクアダプターを使用するとき のご注意

- " メモリースティック 'の画像には 全 画像]を選択することはできません。
- フロッピーディスクから"メモリース ティック"へのコピーはできません。
- ・* メモリースティック からフロッピー ディスクヘコピーするときには、ファ イル情報(Exifタグ)はコピーできません。

フロッピーディスクのすべての情報をコピーする - ディスクコピー

撮影した画像だけでなく、パソコンで加工したファイルなども他のフロッピーディスクにコピーすることができます。

ご注意

- ディスクコピーをすると、コピー先の フロッピーディスクの内容はすべて消 えます。プロテクトされているデータ も消えるのでご注意ください。
- コピー先のフロッピーディスクは必ず 初期化してお使いください。



- **1** コピー元のフロッピーディスクを入れる。
- **2** メニューから[ファイル]→ [ディスクツール]→[ディスク コピー]→[実行]の順に選択 する。

「アクセス中」と表示されます。

3「ディスク交換」と表示された ら、コピー元のフロッピーディ スクを取り出す。

「ディスク挿入」と表示されます。

4 コピー先のフロッピーディスクを入れる。

「記録中」と表示されます。

「書き込み終了」と表示されたら完 了です。

終了するときは[終了]を選択します。

さらに別のフロッピーディスクに もコピーするときは

手順4で「書き込み終了」と表示された後、[コピー続行]を選択し、手順3と4を繰り返します。

手順の途中で中止するときは PLAY/STILL/MOVIEスイッチを切り換えるか、電源を切ります。

ご注意

「書き込み終了」と表示された後、[終了]を選択しないでフロッピーディスクを取り出して、もう1度入れると、そのフロッピーディスクにディスクコピーされてしまいます。

メモリースティック用フロッピー ディスクアダプターを使用するとき のご注意

"メモリースティック"とフロッピー ディスクの間ではディスクコピーはで きません。

プリントしたい静止画を選ぶ - プリントマーク

撮影した静止画の中からプリントしたい画像を指定することができます。 DPOF (Digital Print Order Format) 規格に対応しているお店で画像をプリントするときなどに便利です。



シングル画面表示のとき

- ¶ PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にして、プリントしたい画像を表示する。
- **2** メニューから[ファイル]→ [プリントマーク]→[入]の順 に選択する。


表示されている画像に**살**(プリント)マークがつきます。

プリントマークを消すには 手順**2**で[切]を選択します。

インデックス画面表示のとき

1 PLAY/STILL/MOVIEスイッチを「PLAY」にして、インデックス表示画面にする。

- **2** メニューから[ファイル]→ [プリントマーク]→[選択画像]の順に選択する。
- **3** プリントマークをつけたい画像を コントロールボタンで選択する。
- **4** [実行]を選択する。 **≧**(プリント)マークが緑色から 白色に変わります。



プリントマークを消すには 手順3でプリントマークを消したい画 像をコントロールボタンで選び、[実 行]を選択します。

すべての画像のプリントマークを 消すには

メニューから [ファイル] \rightarrow [プリントマーク] \rightarrow [全画像] \rightarrow [切] の順に選択します。

すべての画像の**≧**(プリント)マークが消えます。

マビカプリンターFVP-1でプリントするときは

プリンターのPRESET SELECT SW を「PC」にセットします。

ご注意

動画とテキストモードで撮影した画像 にプリントマークをつけることはでき ません。

フロッピーディスクを初 期化する – フォーマット

初期化するとフロッピーディスクの 内容はすべて失われます。初期化す る前に内容を確認してください。

ご注意

画像がプロテクトされていても消去されますのでご注意ください。



- **1** 初期化したいフロッピーディスクを入れる。
- **2** メニューから[ファイル]→ [ディスクツール]→[フォーマット]→[実行]の順に選択する。

初期化を中止するには 手順**2**で[キャンセル]を選択しま す。

ご注意

- 必ずバッテリーが充電された状態か、 ACパワーアダプターから電源をとっている状態で初期化してください。
- メモリースティック用フロッピーディスクアダプターを使って、メモリースティック で初期化することもできます。

使用上のご注意

お手入れについて

液晶画面やファインダーをきれいにする 液晶画面やファインダーに指紋やゴミ がついて汚れたときは、別売りの液晶 クリーニングキットを使ってきれいに することをおすすめします。

表面のお手入れについて

水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい 布で軽くふいたあと、からぶきしま す。シンナー、ベンジン、アルコール などは表面を傷めますので使わないで ください。

海岸やほこりの多い場所で使ったあとは カメラをよく清掃してください。潮風で 金属が腐食したり、砂ぼこりが内部に 入ったりすると故障の原因になります。

フロッピーディスクについて

フロッピーディスクに記録されている データなどを保護するため、次のこと にご注意ください。

- テレビやスピーカー、磁石などの磁気を 帯びたものに近づけないでください。フ ロッピーディスクに記録されているデー タが消えてしまうことがあります。
- 直射日光のあたる場所や、暖房器具の 近くに放置しないでください。フロッ ピーディスクが変形し、使用できなく なります。
- 手でシャッターを開けてディスクの表面に触れないでください。ディスク表面の汚れや傷により、データの読み書きができなくなることがあります。
- フロッピーディスクに液体をこぼさないでください。
- 大切なデータを守るため、フロッピー ディスクは必ずケースなどに入れて保 管してください。

3.5インチ2HDフロッピーディスクで
 も、使用環境によっては画像の読み書きができないものがあります。そのときは別の銘柄のフロッピーディスクをで使用ください。

動作温度について

本機の動作温度は約0 ~40 です。 動作温度範囲を越える極端に寒い場所 や暑い場所での撮影はおすすめできま せん。

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の内部や外部に水滴が付くことです。この状態でお使いになると、故障の原因になります。

結露が起こりやすいのは

- スキー場のゲレンデから暖房の効いた 場所へ持ち込んだとき
- 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外 へ持ち出したとき、など。

結露を起こりにくくするために 本機を寒いところから急に暖い所に持 ち込むときは、ビニール袋に本機を入 れて、空気が入らないように密閉して ください。約1時間放置し、移動先の温 度になじんでから取り出します。

結露が起きたときは

フロッピーディスクを直ちに取り出してください。電源を切って結露がなくなるまで約1時間放置し、結露がなくなってからご使用ください。特にレンズの内側についた結露が残ったまま撮影すると、きれいな画像を記録できませんのでご注意ください。

バッテリーについて

- バッテリーは防水構造ではありません。水などに濡らさないようにご注意ください。
- ・バッテリーを長期間使用しない場合で も、機能を維持するために、1年に1 回程度満充電にして、本機で使い切っ てから保管してください。
- バッテリーは湿度の低い、涼しい場所で保管してください。

内蔵の充電式ボタン電池に ついて

本機は日時や各種の設定を電源の人 / 切に関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。

充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し半年程度まったく使わないと完全に放電してしまいます。充電してから使用してください。

ただし、充電式ボタン電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使うことができます。

充電方法

本機をACパワーアダプターを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源を切った状態にして24時間以上放置する。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、デジタルスチルカメラテクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。液晶画面またはファインダーに「C: こ」のような表示が出たときは自己診断表示機能が働いています。61ページをご覧ください。

症状	原因	処置
操作を受け付けない。	" インフォリチウム '以外のバッ テリーを使用している。	" インフォリチウム "バッテリーを 使う(6ページ)。
	フロッピーディスクの位置がず れている。	フロッピーディスクを取り出して 入れ直す(12ページ)。
	バッテリーが残り少ない(⇔表示が出る)。	バッテリーを充電する(7ペー ジ)。
	ACパワーアダプターがしっか り差し込まれていない。	DC IN端子とコンセントにしっかり差し込む(7、9ページ)。
	内部システムの誤動作。	電源を切り、1分後に電源を入れ て、正しく動作するか確認する。
撮影ができない。	PLAY/STILL/MOVIEスイッチが PLAY 』になっている。	「STILL」または「MOVIE」にする (13、19ページ)。
	フロッピーディスクが入ってい ない。	フロッピーディスクを入れる(12 ページ)。
	フロッピーディスクのタブが書 き込み禁止になっている。	書き込み可能にする(12ページ)。
ノイズが入る。	テレビなど強い磁気を帯びたも のの近くに置いている。	テレビなどから離して置く。
画像が暗い。	逆光になっている。	画像の明るさを調節する(40ページ)。
	液晶画面が暗い。	液晶画面の明るさを調節する(14 ページ)。
フラッシュ撮影が できない。	設定が③になっている。	(表示なし)または ◆、\$ に設定 する(17ページ)。
	プログラムAEの「夜景」または 「夜景プラス」、「風景」モードに なっている。	解除する(38ページ)。 または 4 に設定する(17ページ)。
	PLAY/STILL/MOVIEスイッチが MOVIE」になっている。	「STILL」にする。
	フラッシュが上がっていない。	フラッシュを上げる(17ページ)。

症状	原因	処置
正しい撮影日時が 記録されない。	日付・時刻を合わせていない。	日付・時刻を合わせる(10ペー ジ)。
明るい被写体を写 すと、縦に尾を引 いた画像になる。	スミアという現象。	故障ではない。
" メモリースティック '使用時、データ の読み書きが遅い。	メモリースティック用フロッピーディスクアダプター使用時には、フロッピーディスクの場合の約2倍の時間がかかる。	故障ではない。
バッテリーの消耗 が早い。	温度が極端に低いところで撮影 / 再生している。	故障ではない。
	充電が不充分。	充分に充電する。
	バッテリーそのものの寿命。	新しいバッテリーと交換する。
バッテリーの残量表 示が正しくない。	温度が極端に高いまたは低いと ころで長時間使用している。	_
	バッテリーそのものの寿命。	新しいバッテリーと交換する(6ページ)。
	バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリーを取り付ける(6、7ページ)。
バッテリー残量表 示が充分なのに電 源がすぐ切れる。	_	満充電する(7ページ)。
ズームが効かな い。	プログラムAEの「パンフォーカス」モードになっている。	解除する(38ページ)。
デジタルズームが 効かない。	動画撮影中はデジタルズームが 使えない。	故障ではない。
画像が白黒になっている。	テキストモードになっている。	解除する(36ページ)。
パソコンで再生すると画像や音が途切れる。	フロッピーディスクから直接再 生している。	パソコンのハードディスクにコピーをして、ハードディスクのファイルを再生する(24ページ)。
パソコンで再生で きない。	-	パソコンメーカーまたはソフト ウェアメーカーにお問い合わせく ださい。
画像を消去できない。	プロテクトされている。	解除する(47ページ)。

症状	原因	処置
電源が途中で切れる。	PLAY/STILL/MOVIEスイッチが STILL」または MOVIE」でなにも操作しない状態が3分以上続くと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れる。	電源を入れる。
	バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリーを入れる。
テレビに画像が出 ない。	本機の「ビデオ出力信号」の設定 が正しくない。	設定を変える(33ページ)。
スライドショーが 自動的に止まる。	スライドショーは約20分で止まる。	続けるときはもう1度 スタート] を選択する(45ページ)。
プログラムAEにな らない。	テキストモードになっている。	解除する(36ページ)。
▼ マクロ)ボタン が効かない。	手動フォーカスになっている。プログラムAEの「パンフォーカス」モードになっている。	解除する(37ページ)。 解除する(38ページ)。
リサイズができな い。	動画とテキスト画像はリサイズ できない。	-
プリントマークが 付かない。	動画とテキスト画像にはプリント マークを付けることができない。	-

警告表示について

液晶画面またはファインダーには次のような表示が出ます。説明にしたがい チェックしてください。


表示	意味
ドライブエラー	フロッピーディスクドライブの異常。
ディスクがありません	フロッピーディスクが入っていない。
フォーマットエラー	 MS-DOSフォーマット(512バイト×18セクタ)以外のフロッピーディスクが入っている。 メモリースティック用フロッピーディスクアダプターの電池がない。
ディスクがプロテクト されています	フロッピーディスクのタブが書き込み禁止の位置になってい る。
ディスクがいっぱいです	フロッピーディスクの容量がいっぱいで記録できない。
ファイルがありません	画像が記録されていない。
ファイルエラー	画像再生時の異常。
ファイルがプロテクト されています	画像に誤消去防止がかけられている。
ディスクエラー	2DDのフロッピーディスクが挿入されている。またはフロッ ピーディスクの異常。
コピーできる容量を超え ています	コピーしようとしているファイルサイズが大きすぎて本機では コピーできない。
画像サイズオーバーです	本機で再生できるサイズより大きい画像を再生しようとした。
無効な操作です	 メモリースティック用フロッピーディスクアダプターを使用しているときにディスクコピーしようとした。 メモリースティック用フロッピーディスクアダプターを使用しているときにコピー JOJ 全画像 を選択した。
" インフォリチウム " バッテリーを使って ください	" インフォリチウム '対応以外のバッテリーを使っている。
0-п	画像に誤消去防止がかけられている。
⇔	バッテリーの残量がない。
FDアダプターの電池が 不足しています	メモリースティック用フロッピーディスクアダプターの電池残 量が少ない。

表示	意味
➡記録できません	メモリースティック用フロッピーディスクアダプターの電池残 量が少ないので記録できない。
■無効な操作です	メモリースティック用フロッピーディスクアダプターの電池残 量が少ないので行おうとした操作ができない。
■ディスクエラー	・メモリースティック用フロッピーディスクアダプターの電池 残量が少ないので操作がまったくできない。・メモリースティック用フロッピーディスクアダプターの異常。

自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能がついています。これは本機に異常が起きたときに液晶画面またはファインダーにアルファベットと4桁の数字でお知らせする機能です。表示によって、異常の内容が分かるようになっています。

詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。 表示の末尾2桁()の数字は、本機の状態によって変わります。



自己診断表示

- 「C: 」お客さま自身で正常な状態に戻せる内容
- 「E: 」デジタルスチルカメラテクニカル インフォメーションセンターに相 談していただく内容

表示	原因	対応のしかた
C:32:	フロッピーディスクドライブの異 常。	電源を入れ直す。
C:13:	初期化していないフロッピーディス クを入れた。	初期化する。(53ページ)
	本機では使えないフロッピーディス クを入れた。 データが壊れている。	フロッピーディスクを交換する。 (12ページ)
	メモリースティック用フロッピー ディスクアダプターの電池がない	新しい電池を入れる。
E:61: E:91:	お客さま自身では対応できない異常 が起きている。	デジタルスチルカメラテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。その際は、サービス番号5桁をすべてお知らせください。例:E:61:10

お客様ご自身で対応できる場合でも、 2、3度繰り返しても正常に戻らないと きは、デジタルスチルカメラテクニカ ルインフォメーションセンターにご相 談ください。

主な仕様

出力インピーダンス: 内蔵スピーカー システム 2.2 kダイナミックスピーカー 摄像素子 外部フラッシュ端子 1/2.7型 カラーCCD ACパワーアダプター ミニジャック レンズ AC-L10A 10倍ズームレンズ 液晶画面 電源 $f = 6.0 \sim 60.0 \text{ mm}$ 使用液晶パネル AC100~240 V, (35 mmカメラ換算では39) TFT(薄膜トランジスタア 50/60 Hz $\sim 390 \text{ mm}$) クティブマトリックス)駆 定格出力 F28 動 DC8.4 V, 1.5 A 露出制御 総ドット数 動作温度 自動 $123\ 200(560 \times 220)$ 0 ~ +40 ホワイトバランス ドット 保存温度 自動、屋内、屋外、ワン -20 ~ +60 プッシュ ファインダー 最大外形寸法 データ圧縮方式 使用液晶パネル 125×39×62 mm(幅× 動画 MPEG1 TFT (薄膜トランジスタア 高さ×奥行き) 静止画 クティブマトリックス)駆 フロッピーディスク: 本体質量 動 約280 g JPEG(JFIF) 総ドット数 "メモリースティック": 180 000 (800 × 225) バッテリーNP-F330 JPEG (Exif2.1) ドット 使用雷池 GIF(テキスト リチウムイオン蓄電池 モード) 電源・その他 最大電圧 音声(静止画付き) 使用バッテリー DC8.4 V MPEG AUDIO NP-F330(付属)/NP-公称電圧 (モノラル) F550 DC7.2 V 記憶媒体 電源電圧バッテリー端子入力 容量 3.5インチ 2HDフロッ 8.4 V 5.0 Wh (700 mAh) ピーディスク(1.44 Mバイ 消費電力(撮影時) **h**) 3.9 W(液晶画面使用時) 付属品 MS-DOSフォーマット 3.5 W(ファインダー使用 ACパワーアダプターAC-メモリースティック用フ 時) L10A(1)ロッピーディスクアダプ 動作温度 電源コード(1) ターMSAC-FD2M $0 \sim +40$ バッテリーパックNP-DCF98フォーマット 保存温度 F330(1) フラッシュ $-20 \sim +60$ AV接続ケーブル(1) 推奨撮影距離 0.6 m ~ 最大外形寸法 ショルダーストラップ(1) 2.5 m 126×124×184 mm(幅 レンズキャップ(1) ×高さ×奥行) レンズキャップ用ひも(1) 出力端子 本体質量 カスタマー登録用CD-AUDIO (MONO)/VIDEO 約970 q(バッテリーNP-ROM(1)OUT端子(モノラル) F330、フロッピーディス 取扱説明書(1) ミニジャック ク、レンズキャップなど含 安全のために(1) 映像:1 Vp-p、75 不平 む) 保証書(1) 衡、同期負 内蔵マイクロホン 音声: 327 mV(47 k 負 本機の仕様および外観は、 エレクトレットコンデンサ

マイクロホン

改良のため予告なく変更す

ることがありますが、ご了

承ください。

荷時)

保証書とアフターサービス

必ずお読みください

記録内容の補償はできません 万一、デジタルスチルカメラやフロッ ピーディスクなどの不具合などにより

ピーディスクなどの不具合などにより 記録や再生されなかった場合、記録内 容の補償については、ご容赦くださ い。

保証書は国内に限られています このデジタルスチルカメラは国内仕様 です。外国で万一、事故、不具合が生 じた場合の現地でのアフターサービス およびその費用については、ご容赦く ださい。

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを " 故障かな? と思ったら "の項を参考に して故障かどうかお調べください。

それでも具合の悪いときは デジタルスチルカメラテクニカルイン フォメーションセンターにご相談くだ さい。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合 は、ご要望により有料修理させていた だきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルスチルカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、デジタルスチルカメラテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

部品の交換について


この商品は修理の際、交換した部品を 再生、再利用する場合があります。そ の際交換した部品はご同意をいただい た上で回収させていただきますので、 ご協力ください。

海外で使うとき

本機は外国でもお使いになれます 付属のACパワーアダプターAC-L10A は AC 100 V ~ 240 V \cdot 50/60 Hzの 広範囲な電源でお使いいただけます。 ただし、電源コンセントの形状の異なる国または地域では、電源コンセント に合った変換プラグアダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用意ください。

画面表示

撮影時




- 1 シャープネス表示
- |2| マクロ表示 / 手動ピント合わせ表示
- 3 バッテリー残量表示
- 4 フラッシュレベル表示 / フラッ シュモード表示
- 5 プログラム AE表示 / ズーム表示
- 6 ホワイトバランス表示
- 7 手ぶれ補正表示
- 8 ピクチャーエフェクト表示 これらの表示は操作時のみ表示さ れます。
- 9 日付/時刻表示
- 10 EV補正表示
- 11 アイリス/シャッタースピード表示
- 12 AE/フォーカスロック表示

- 13 撮影モード表示
- 14 画像サイズ表示
- 15 撮影枚数表示
- 16 ディスク残量表示
- 17 動画 / VOICE録画時間表示
- 18 自己診断表示 / 記録時間表示
- 19 セルフタイマー表示
- 20 スポット測光照準
- ②1 メニューバー / ガイドメニュー コントロールボタンの▲を押すと表示されます。▼を押すと消えます。


その他

静止画再生時



- 1 撮影モード表示
- 2 画像サイズ表示
- 3 画像番号
- 4 ディスク残量
- 5 フロッピーディスク記録枚数
- プリントマーク表示 / ズーム倍率 表示
- 7 プロテクト表示
- 8 画像の記録日時表示*
- 9 ファイル名*
- * メニューバーを表示しているときは消 えます。

動画再生時



- 1 撮影モード表示
- 2 画像サイズ表示
- 3 画像番号 / フロッピーディスク記録枚数
- 4 ディスク残量
- 5 カウンター
- 6 再生画像
- 7 再生バー
- 8 メニューバーとガイドメニュー
- 9 画像送りボタン
- 10 再生スタート/一時停止ボタン

▶:停止中

■1:再生中

索引

ア行	フラッシュ17	本体に入れる 6
明るさ調節	ボイスメモ 35	ピクチャーエフェクト 42
液晶画面14	マクロ36	日付・時刻合わせ 10
画像 40	Eメールモード 35	ピント合わせ37
インデックス画面 43	撮影モード 31	ファイル番号 31
" インフォリチウム "	撮影可能枚数	ファインダー14
バッテリー6	画像サイズ別 34	フォーマット 53
液晶画面で見る	テキストモード時…36	フラッシュ撮影 17
静止画	バッテリー別 8 ボイスメモ撮影時 35	フラッシュレベル 32
動画 21	バイスグモ旗影時 35 Eメールモード時 35	プリントマーク 52
オートパワーオフ機能	自己診断機能 61	プログラムAE 38
7	実用充電7	プロテクト 47
お知らせブザー 33	充電 7	
お手入れ54		フロッピーディスク
	手動ピント合わせ 37	記録できる枚数 34、35、36
カ行	初期化53	コピーする51
海外で使うとき 63	シングル画面 43	初期化53
画像	スライドショー 45	使える種類 12
画家 消す48	ズーム15	本体に入れる 12
誤消去防止 47	静止画	編集
コピーする49	再生する20	誤消去防止 47
サイズ 34	撮影する13	コピー 49
ファイル名 25	セルフタイマー撮影	削除 48
プリントマーク 52	17	ボイスメモ35
画面表示64	夕行	ホワイトバランス 40
警告表示59		
結露54	ディスクコピー 51	マ行
誤消去防止47	ディスクツール 30	マクロ撮影 36
コピー 49	テキストモード 36	満充電
コントロールボタン 27	デジタルズーム 15、32	メニュー29
	手ぶれ補正16	, ==2,
サ行	デモモード 32	ラ行
再生する	電源	6画面表示 43
インデックス表示	外部電源9	リサイズ49
43	バッテリー6	りり1 ス 49
スライドショー 45	動画	アルファベット順
静止画20	再生する21	
テレビで見る 46	撮影する19	ACパワーアダプター7
動画21	11.4=	AE(自動露出)13
パソコンで見る 23	八行	DPOF 52
削除48	パソコンで見る 23	Eメール35
撮影する	バッテリー	JPEG13、23
静止画13	残量表示7	PLAY/STILL/MOVIEA
テキストモード 36	充電する7	イッチ27
動画19	使用時間8	MPEG19、23

66

デジタルスチルカメラ MVC-FD95

カスタマー登録 のご案内

電話のおかけ間違い にご注意ください。

ソニーではデジタルスチルカメラをお買い上げの皆様への サポートをより充実させていくため、お客様に「カスタマー 登録」をお勧めしています。

詳しくは同梱の「デジタルスチルカメラ カスタマーご登録の お勧め」をご覧ください。

> カスタマー登録に関する問い合わせ ソニーマーケティング(株) カスタマー専用デスク

電話: 03-3584-6651

受付時間:月~金曜日 午前10時~午後6時 (ただし、年末、年始、祝日を除く)

お問い合わせ 窓口のご案内

雷話のおかけ間違い にご注意ください。

デジタルイメージングカスタマーサポート デジタルスチルカメラとパソコンの接続方法や、 最新サポート情報をご案内するホームページです。 http://www.sony.co.jp/support-di/

テクニカルインフォメーションセンター 本機をお使いになって不明な点、技術的なご質問の ご相談窓口、修理受付です。

電話: 0564-62-4979

受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時 (ただし、年末、年始、祝日を除く)

D-Imaging World (デジタルイメージングワールド) デジタルスチルカメラやハンディカムを楽しく 使っていただくためのホームページです。

http://www.sony.co.jp/di-world/

Sony on line

http://www.world.sony.com/

「Sony online」は、インターネット上の ソニーのエレクトロニクスとエンター テインメントのホームページです。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

この説明書は再生紙を使用しています。